

### N.T. 583A

### CB<sub>1</sub>U

Document de base : Manuel de Réparation 338 et 349

### Particularités des CLIO V6 Phase II

77 11 319 580 OCTOBRE 2002 Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa

Tous les droits d'auteur sont réservés à RENAULT.


La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de RENAULT.


### Sommaire


		Pages
40A	GENERALITES	
	Dimensions Jeux des ouvertures	40A-1 40A-2
55A	PROTECTIONS EXTERIEURES	
A B C D	Bouclier avant Aile avant Protecteur de bas de caisse Panneau de prise d'air	55A-1 55A-5 55A-8 55A-10
56A	ACCESSOIRES EXTERIEURS	
Α	Elément aérodynamique arrière	56A-1
57A	ACCESSOIRES INTERIEURS	
Α	Console centrale	57A-1


# **GENERALITES Dimensions**


#### Dimensions en mètres
































































































#### **DEPOSE**


Positionner le véhicule sur un pont élévateur.

Déposer les roues avant.




### Déposer :

- les agrafes à l'aide de la pince à dégrafer,
- les pare-boue d'aile avant,
- le bac de rangement.




### Déclipper :


- les deux rivets en plastique (A),la grille de calandre du bouclier.



Déposer les deux vis (B).



Déposer les vis inférieures (A).



Déposer les vis latérales (C) et (D).


Dégager partiellement le bouclier. Cette intervention nécessite deux opérateurs.

#### Débrancher :

- les tuyaux de lave-projecteurs,
- les feux antibrouillard.

Dégager le bouclier.

#### Dépose des gicleurs de lave-projecteurs




Déposer l'écrou (E).

### Dégager :

- la pastille,
- le gicleur.


### Repose des gicleurs de lave-projecteurs



Positionner le gicleur et la pastille en lieu et place.

Serrer l'écrou modérément.

#### Dépose des feux antibrouillard



#### Déposer :

- les vis (**F**),
- la vis (**G**).

Dégager l'ensemble "grille-antibrouillard".


### Repose des feux antibrouillard


Procéder dans le sens inverse de la dépose.


#### **REPOSE DU BOUCLIER**


Procéder dans le sens inverse de la dépose.


#### **JEUX**
















### **PROTECTIONS EXTERIEURES** Aile avant



#### **DEPOSE**


Positionner le véhicule sur un pont élévateur.

Déposer la roue avant.



### Déposer :

- les agrafes à l'aide de la pince à dégrafer,
  le pare-boue d'aile avant.




Déclipper le répétiteur du clignotant.

Débrancher le connecteur.

### PROTECTIONS EXTERIEURES Aile avant

#### Dépose de la demi-grille d'auvent gauche

Déposer les bras d'essuie-vitres.



Presser l'axe au centre du rivet (1) et descendre celuici de 5 mm maximum, à l'aide d'un tournevis étoile T10 ou T20.

Dégager le rivet en plastique de la grille d'auvent.


Déclipper la grille d'auvent (2).

#### Dégager :

- les agrafes de maintien de la grille logées sous la traverse de baie de pare-brise (3),
- le pion de positionnement de la grille logé dans le coin d'aile (4).

Répéter l'opération pour la dépose de la demi-grille d'auvent droite.

## PROTECTIONS EXTERIEURES Aile avant



### Déposer :


- les écrous (A) et dégager les vis (B),
- les vis (**C**),
- l'écrou (**D**),
- les vis (**E**),
- l'aile.

### **REPOSE**

## PROTECTIONS EXTERIEURES Protecteur de bas de caisse

#### **DEPOSE**

### Dépose du panneau de prise d'air




Déposer la vis (A).

Desserrer la vis (B) à travers la grille.

Dégager le panneau de prise d'air en partie supérieure.

Déposer le panneau de prise d'air.

### **PROTECTIONS EXTERIEURES** Protecteur de bas de caisse



Décoller le protecteur d'entrée de porte.

#### Déposer :


- les vis (**D**),les vis (**E**) et (**F**).

Dégager le protecteur de bas de caisse.

#### **REPOSE**

# PROTECTIONS EXTERIEURES Panneau de prise d'air

#### **DEPOSE**




Déposer la vis (A).

Desserrer la vis (B) à travers la grille.

Dégager le panneau de prise d'air en partie supérieure.

Déposer le panneau de prise d'air.




Déposer les vis (C) et dégager la grille.


#### **REPOSE**

# **ACCESSOIRES EXTERIEURS Elément aérodynamique arrière**

#### **DEPOSE**



Déposer les vis de fixation (**A**) de l'élément aérodynamique sur le hayon.



Déclipper l'élément aérodynamique (**B**) en le tirant vers le haut.


Déconnecter le troisième feu stop (C).

Retirer le tuyau d'alimentation du gicleur de lunette arrière (**D**).

#### **REPOSE**

Remplacer les clips si nécessaire.

### ACCESSOIRES INTERIEURS Console centrale




#### **DEPOSE**


Donner de la liberté au mécanisme de frein à main (voir **chapitre 37**) ; pour cela :

Desserrer le frein à main.

Lever le véhicule et déposer l'écran thermique de la ligne d'échappement (quatre vis).



Libérer les deux câbles au niveau du palonnier pour permettre le dégagement de la console au niveau de la commande de frein à main.




Déclipper le cendrier et son support (1).

Débrancher le connecteur de l'allume-cigares.

Dévisser la boule du levier de vitesses.

#### Déposer:

- les vis (B) à l'avant de la console.
- les vis (C) à l'arrière de la console.




Déposer les agrafes (D).

Dégager la console (2) et (3).

# ACCESSOIRES INTERIEURS Console centrale

Tirer le frein à main au maximum pour permettre le dégagement de la console.



Dégager la console (4) au niveau des soufflets du levier de vitesses et du frein à main.

#### **REPOSE**